

Dear customer,

these instructions enable you to commission your GUDE unit quickly and easily. More detailed information on operating it can be found in the corresponding user manual. It is available at gude-systems.com/en/general-support. For further questions, please have a look at wiki.gude-systems.com or feel free to contact our service team.



1. Connect to the power supply

Connect your device to the mains power by plugging in the existing connector to a socket (i.e. power plug, power cord or power supply unit). The status LED shines constantly red.

2. Connect to the TCP/IP network

Connect your device to the network by plugging in the connector cable to the Ethernet connector. The device searches for a DHCP server and requests an available IP address. Check the settings of the DHCP server in your network to see which IP address has been assigned. If necessary, make sure that the same IP address is used for each restart. The status LED now briefly lights up orange and then permanently green. Your unit is now connected to the TCP/IP network and ready for operation.

3. Set up and use functions

The **webinterface** is the central control panel of your device (see Fig. 1). You can access it from any PC in the same TCP/IP network.

By accessing the **webinterface** you can

- configure all device settings and
- use all features of your device (e.g. switching power outlets or retrieving sensor values).

You can access the **webinterface** of your device as follows:

- 1 Open the web browser of a PC being in the same network.
- 2 Enter the following into the address bar of your web browser: <https://device IP address/>
- 3 Log in.

If the unit cannot be found at the specified address, use our **GBL_Conf** configuration programme.

By using **GBL_Conf** you can

- see all IP capable GUDE products in your network,
- configure all network and security settings and
- restore to default settings.

4. Set up and use functions with the configuration program

The most current version of **GBL_Conf** can be found at gude-systems.com/en/general-support. Download and open the provided file and follow the onscreen instructions. After successful installation, carry out the following steps:

- 1 Open **GBL_Conf**. All devices found in the network are now displayed in the top left window (see Fig. 2).
- 2 Double-click on the device name you are looking for. You will now be automatically redirected to the **web interface** of the unit in your web browser.

5. Firmware updates

We recommend that you always run the latest firmware on the unit. This is available for download on our website at gude-systems.com/en/general-support. For further information on installation, please refer to the user manual of the device.

6. Accessories

To get an overview of compatible accessories for your GUDE unit, please refer to the corresponding product page on gude-systems.com/en and to our partner distributors.

7. Disposal

In accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive, this product must not be disposed of with general waste. Please contact your local waste disposal authority or your original dealer for information on recycling or returning this product. You can also return the device to GUDE Systems for proper disposal. Please contact us by phone or email to arrange this.



Schnellstartanleitung Quick Start Guide

- Expert Power Control
- Expert PDU Energy
- Expert Net Control
- Expert Sensor Box
- Expert Transfer Switch
- EMC Professional

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Inbetriebnahme Ihres GUDE-Geräts. Ausführliche Informationen zu der Nutzung des Geräts finden Sie in der dazugehörigen Bedienungsanleitung. Diese steht Ihnen zum Download zur Verfügung unter gude-systems.com/support. Bei weiteren Fragen besuchen Sie wiki.gude-systems.com oder wenden Sie sich an unser Service-Team.



1. An das Stromnetz anschließen

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, indem Sie den vorhandenen Anschluss mit einer Steckdose verbinden (Gerätestecker, Stromanschlusskabel oder Steckernetzteil). Die Status-LED des Gerätes leuchtet nun dauerhaft rot.

2. An das TCP/IP-Netzwerk anschließen

Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk, indem Sie das Netzkabel in die Netzwerkbuchse stecken. Das Gerät sucht nun einen DHCP-Server und fordert eine freie IP-Adresse an. Prüfen Sie in den Einstellungen des DHCP-Servers in Ihrem Netzwerk, welche IP-Adresse zugewiesen wurde. Stellen Sie gegebenenfalls ein, dass bei jedem Neustart dieselbe IP-Adresse verwendet wird. Die Status-LED leuchtet nun kurz orange und im Anschluss dauerhaft grün. Ihr Gerät ist jetzt mit dem TCP/IP-Netzwerk verbunden und betriebsbereit.

3. Einrichten und Funktionen nutzen

Das **Webinterface** ist die Bedienungszentrale Ihres Geräts (s. Abb. 1). Sie können es von jedem Rechner in Ihrem Netzwerk aus erreichen.

Mit dem **Webinterface**

- nehmen Sie sämtliche Geräteeinstellungen vor,
- nutzen Sie die Funktionen Ihres Gerätes wie z.B. Stromausgänge schalten und Sensoren abfragen.

So rufen Sie das **Webinterface** Ihres Gerätes auf:

- 1 Öffnen Sie den Webbrowser eines PCs, der sich im gleichen Netzwerk befindet.




Abb. 1: Oberfläche des **Webinterface**s

- 2 Geben Sie in die Adressleiste des Webbrowsers folgendes ein: <https://IP-Adresse des Gerätes/>
- 3 Loggen Sie sich ein.

Sollte das Gerät unter der angegebenen Adresse nicht gefunden werden, nutzen Sie unser Programm **GBL_Conf**.

Mit **GBL_Conf** können Sie

- alle IP-fähigen GUDE-Produkte in Ihrem Netzwerk sehen,
- alle Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen konfigurieren sowie
- die Geräte auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

4. Einrichten und Funktionen nutzen mit Hilfe des Konfigurationsprogramms

Die aktuelle Version des Programms **GBL_Conf** finden Sie unter gude-systems.com/support. Laden Sie die Datei von dort herunter. Nach dem Öffnen folgen Sie den Installationsanweisungen. Nach erfolgreicher Installation führen Sie die folgenden Schritte durch:

- 1 Öffnen Sie **GBL_Conf**. Alle im Netzwerk gefundenen Geräte werden nun im Fenster links oben angezeigt (s. Abb. 2).
- 2 Doppelklicken Sie auf den gesuchten Gerätenamen. Sie werden nun automatisch auf das **Webinterface** des Geräts in Ihrem Webbrowser geleitet.



Abb. 2: Anzeige der gefundenen Geräte im Konfigurationsprogramm **GBL_Conf**

5. Firmware-Updates

Wir empfehlen Ihnen, auf dem Gerät die jeweils aktuellste Firmware zu betreiben. Diese steht Ihnen zum Download unter gude-systems.com/support zur Verfügung. Weitere Informationen zur Installation entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Geräts.

6. Zubehör

Geeignetes Zubehör für Ihr GUDE-Gerät finden Sie auf der entsprechenden Produktseite auf gude-systems.com und bei unseren Partner-Distributoren.

7. Entsorgung

Diese Produkt darf gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) nicht mit dem allgemeinen Abfall entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich zum Recycling oder zur Rücknahme dieses Produkts bei Ihrer kommunalen Abfallentsorgungsstelle oder Ihrem ursprünglichen Händler. Sie können das Gerät auch zur fachgerechten Entsorgung an GUDE Systems zurücksenden. Nehmen Sie hierfür telefonisch oder per E-Mail Kontakt zu uns auf.



GUDE Systems GmbH
Von-der-Wettern-Str. 23
51149 Koeln
Germany

T +49.221.985 925 0
F +49.221.985 925 97
info@gude-systems.com
www.gude-systems.com